CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT **(STAR)**

TA: **18500 FT**

ATIS	127.6
APP	120.9
TWR	118.9
ACC/MMZT SEC 3	128.0
ACC/MMZT SEC 6	126.5

AD ELEV : 379 FT
VAR **8°E (17)**

SAN JOSE DEL CABO

AEROPUERTO INTL / *INTL AIRPORT*
LOS CABOS INTL

RNAV ARRIVAL RWY 34

ENEKO FL200
ALRIN FL200
SD403 18000
MARUX 15000
LEPOM FL200
GOSIM 15000
DASON 12000 10000
SD602 8000
IAF AVURU 6000 4000
BALCE 9000
SD601 14000
SHAWA
TENAY FL200

185° ENEKO1B 24.8
204° ALRIN1F 10
204° 35
165° 24.5
223° LEPOM1B 20
241° 27.1
185° 16.6
185° 15.3
257° 17.4
282° 15.2
282° 9.8
282° 20

NOTAS / *REMARKS*

GNSS REQUERIDO / *GNSS REQUIRED*

RNAV 1

LLEGADAS RWY 34 / *ARRIVALS RWY 34*

DE **ENEKO, ALRIN, LEPOM O TENAY** CONTINUE EN LOS PUNTOS DE RECORRIDO, ALTITUDES Y TRAYECTORIAS MOSTRADAS, HASTA EL IAF CORRESPONDIENTE Y CONTINUE EN PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

*FROM **ENEKO, ALRIN, LEPOM OR TENAY** CONTINUE TO THE WAYPOINTS, ALTITUDES AND TRACKS SHOWN, TO THE CORRESPONDING IAF AND CONTINUE ON APPROACH PROCEDURE OR ACCORDING TO ATC INSTRUCTIONS.*

ELEV / ALT / HGT: **FT**
DIST: **NM**

OCEANO PACIFICO

LLEGADAS / *ARRIVALS*

ENEKO UNO BRAVO / *ENEKO ONE BRAVO* (ENEKO1B)
ALRIN UNO FOXTROT / *ALRIN ONE FOXTROT* (ALRIN1F)
LEPOM UNO BRAVO / *LEPOM ONE BRAVO* (LEPOM1B)
TENAY UNO BRAVO / *TENAY ONE BRAVO* (TENAY1B)

ESCALA / *SCALE*: 1:1,200,000
0 1 2 4 6 8 NM
0 2 4 8 12 16 KM

CAMBIOS / *CHANGES*: ALTITUD MARUX.

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 34.

RUNWAY 34 RNAV INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE CODING TABLE.

ENEKO-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	ENEKO	-		-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	MARUX	-	185 (193.2)	-8	24.8	-	-15000	-	-	RNAV 1
003	TF	DASON	-	165 (173.7)	-8	24.5	-	- 12000 ; + 10000	-	-	RNAV 1
004	TF	SD602	-	185 (193.1)	-8	16.6		@ 8000	-	-	RNAV 1
005	TF	AVURU	-	185 (193.1)	-8	15.3		- 6000 ; + 4000	-	-	RNAV 1

ALRIN-1F

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	ALRIN	-	-	-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	SD403	-	204 (212.4)	-8	10	-	-18000	-	-	RNAV 1
003	TF	DASON	-	204 (212.4)	-8	35	-	- 12000 ; + 10000	-	-	RNAV 1
004	TF	SD602	-	185 (193.1)	-8	16.6		@ 8000	-	-	RNAV 1
005	TF	AVURU	-	185 (193.1)	-8	15.3		- 6000 ; + 4000	-	-	RNAV 1

LEPOM-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	LEPOM	-	-	-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	GOSIM	-	223 (231.8)	-8	20	-	-15000	-	-	RNAV 1
003	TF	DASON	-	241 (249.0)	-8	27.7	-	- 12000 ; + 10000	-	-	RNAV 1
004	TF	SD602	-	185 (193.1)	-8	16.6		@ 8000	-	-	RNAV 1
005	TF	AVURU	-	185 (193.1)	-8	15.3		- 6000 ; + 4000	-	-	RNAV 1

TENAY-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	TENAY	-	-	-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	SHAWA	-	282 (290.2)	-8	20	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SD601	-	282 (290.2)	-8	9.8	-	-14000	-	-	RNAV 1
004	TF	BALCE	-	282 (290.2)	-8	15.2	-	+9000	-	-	RNAV 1
005	TF	AVURU	-	257 (265.5)	-8	17.4	-	- 6000 ; + 4000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (°T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation especification
Espera/ Holding	MARUX	185 (193.2)	1 Minuto / Minute	Izquierda / Left	12000	-	-230	-8	RNAV 1
Espera/ Holding	GOSIM	223 (231.8)	1 Minuto / Minute	Izquierda / Left	12000	-	-230	-8	RNAV 1
Espera/ Holding	SHAWA	282 (290.2)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	14000	-	-230	-8	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
ENEKO	24°18'44.7"N 109°25'33.7"W	LEPOM	23°52'22.2"N 108°43'35.1"W
MARUX	23°54'27.4"N 109°31'45.2"W	GOSIM	23°39'57.1"N 109°00'42.7"W
AVURU	22°58'51.8"N 109°36'37.9"W	TENAY	22°44'43.8"N 108°32'01.9"W
SD602	23°13'47.6"N 109°32'53.7"W	SHAWA	22°51'39.2"N 108°52'21.0"W
SD403	23°59'40.5"N 109°08'25.9"W	BALCE	23°00'14.0"N 109°17'45.0"W
ALRIN	24°08'08.8"N 109°02'34.6"W	SD601	22°55'01.1"N 109°02'16.9"W
DASON	23°29'59.8"N 109°28'49.3"W		